TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET Ø 125 mm

Specifikace:

Obsah kompletu: základní odvětrávací taška s lapačem kondenzátu, odvětrávací komínek s kloboučkem, připojovací nástavec, pružná spojka odvětrání průměr 125 mm, těsnicí prostupová manžeta, spojovací materiál

Materiál: UV stabilizovaný plast

Průměr odvětrávací roury: 125 mm

Pružná spojka odvětrání: délka cca 750 mm, dolní vyústění je možno přizpůsobit na průměr 75, 100 110 nebo 125 mm

Nastavení sklonu od 10° do 50°

Typ OK-DUN: hodí se pro Betonpres DUNA

Typ OK-HOR: hodí se pro Betonpres HORIZONT

Použití:

Odvětrávací komplet je určený pro sanitární odvětrání (koupelna, toaleta, digestoř).

Montáž:

1. Nejprve se do plastové tašky nasadí černý připojovací nástavec, který se dopředu opatří těsnicí manžetou.
2. V místě, kde je požadován prostup se vyřízne ve fólii, tvořící doplňkovou hydroizolační vrstvu, kruhový otvor pro připojovací nástavec. Následně se jednoduše vymění původní taška základní za plastovou prostupovou tvarovku a ta se zafixuje ke střešní lati 2 přiloženými vruty.
3. Z těsnící manžety se odstraní krycí vrstva a následně se pečlivě přilepí na očištěnou paropropustnou fólii. Tím vznikne bezpečné vodotěsné napojení prostupu na DHV. Doporučujeme manžetu nalepit na koso rohem směrem k hřebeni.
4. Ve spodní části pod fólií se nasadí na připojovací nástavec přiložená flexi hadice, na kterou lze připojit různá potrubí o průměrech 75, 100, 110 a 125 mm. Je nutné dodržet užitný sklon flexi hadice 15° - 90° a to v celé její délce.
5. V případě možnosti výskytu zvýšeného množství kondenzátu je nutné připojit hadici přímo bez oranžového spojovacího kusu
    a. z hadice se sejme oranžový kus
    b. na nástavec se předem nasadí přiložená hadicová spona
    c. následně se navleče hadice přímo na připojovací nástavec a připevní se hadicovou sponou.
6. Nakonec se osadí komínek, který se následně vyrovná pomocí předinstalovaných libel a připevní 4 přiloženými lakovanými vruty