TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

ERGO-ANTÉNNÍ KOMPLET

Specifikace:

Obsah kompletu: anténní nástavec, základní taška

Materiál: vysoce kvalitní UV stabilizovaný plast

Průměr otvoru pro anténní stožár: od 15 do 65 mm

Vhodné pro: šikmé střechy se sklonem 15° až 60°

Typ TUV: hodí se pro betonové a pálené střešní krytiny

- rozměr základní plastové tašky bez olověné zástěry: 328 x 422 mm
- rozměr olověné zástěry: 365 x 100 mm v barvě anténního kompletu

Typ FZS: hodí se pro neprofilované střešní krytiny, břidlici, šindel

- rozměr základní plastové tašky: 400 x 400 mm

Typ BAD: hodí se pro Bramac Classic, Betonpres Natura, Besk, KM Beta

Typ TBI: hodí se pro Bobrovku

Použití:

ERGO-anténní komplet se používá pro instalaci anténního stožáru skrz střešní plášť.

Montáž:

Základní taška se umístí na požadované místo v krytině. U typu TUV v místě, kde končí plastová taška a začíná olověná zástěra se plastová taška podloží střešní latí „nastojato“. Taškou se kolmo provleče anténní stožár, seříznutím otvoru v anténním nástavci docílíme otvoru pro anténní stožár o průměru od 15 do 65 mm. Anténní nástavec navlečeme na anténní stožár a připevníme k základní tašce.