TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

ERGO-STŘEŠNÍ VIKÝŘ 2000 profilovaný, rovný, univerzální

Specifikace:

Materiál: žárově pozinkovaný ocelový plech, tloušťka 1 mm, ošetřený práškovou barvou

Rám: naimpregnované dřevo (výška 150 mm, tloušťka stěny 20 mm)

Vnitřní rozměr otvoru: cca 430 x 495 mm

Vnější rozměr víka: cca 500 x 570 mm

Vnější rozměr vikýře: typ BAD - cca 630 x 770 mm

typ FZS, TBI – cca 695 x 860 mm

typ TUV - cca 695 x 980 mm (včetně olověné zástěry, olověná zástěra 17 x 90 cm v barvě vikýře)

Prosklení: 4 mm bezpečnostní sklo

Hodnota Uw 5,8 W/m^{2}K

Otevírání: směrem nahoru, 3 nastavitelné polohy větrání

Sklon střechy: použití vhodné od 20 ° sklonu střechy

Použití:

ERGO-střešní vikýř 2000 je extrémně robustní lisovaný vikýř. Je vhodný pro instalaci do všech běžných střešních krytin od 20° sklonu střechy. Není vhodný pro instalaci v izolovaném podkroví. Slouží k výstupu na střešní plášť, k prosvětlení a odvětrání. Je balen v pevném uzavřeném kartonu.

Montáž:

Střešní krytinu pokládejte po řadách až ke spodní hraně místa instalace střešního vikýře. Vodorovným posunutím najděte nejvhodnější polohu tak, aby nebylo potřebné přiřezávat krytinu po jedné straně vikýře. Prořízněte střešní latě v šířce cca 47 cm. Střešní vikýř usaďte a upevněte. Doplňte krytinu po druhé straně vikýře, případně krytinu přiřežte k lemování vikýře.

U typu BAD snadná montáž – střešní vikýř nahradí 4 ks betonových tašek.

U typu TUV ručně vytvarujte olověnou zástěru podle střešní krytiny. Zástěra musí střešní krytinu průběžně překrývat.